


## SC1000 系列视觉控制器说明

Made By Shuangyi


## 修订记录:

Rev	Data	Author	Description
1.0	180811	Robin.luo	SC1000 系列视觉控制器说明 1、U 盘启动设置选项 2、驱动安装顺序 3、上电自启动设定 4、光源控制器连接串口




SC1000 视觉控制器


## 一、使用 U 盘启动



SC1000 系列视觉控制器进入 CMOS 中可以设置从 U 盘启动，从而方便安装操作系统，我们也可以  
 通过按键“F7”自己设置启动顺序【F7 按键为启动顺序菜单选择】。



选择从 U 盘启动




进入 PE 系统，方便我们后续的操作系统安装。

## 2、驱动程序安装方式

BayTrail_Audio_alchd	2018/8/11 22:32	文件夹
Chipset	2018/8/11 22:32	文件夹
Graphics	2018/8/11 22:33	文件夹
realtek_81xx_lan_709407232015	2018/8/11 22:33	文件夹
usb3-win7	2018/8/11 22:33	文件夹



驱动程序文件夹

一般安装驱动程序的顺序如下所示：



安装驱动程序的顺序一般如上图所示。

### 三、上电自启动设定



设置上电自启动为“Always On”

### 四、内置连接光源控制器所用串口

COM 口序号	描述
COM1	外置串口
COM2	外置串口
COM6	内置接驳数字光源控制器用



